

つくって あつめる つくって あつめる  
スヌーピー & フレンズ

# SNOOPY & FRIENDS



週刊『動手做一起收集 Snoopy 與好朋友們』  
特典公仔收藏盒

場景 6

乒乓  
富蘭克林


PIGPEN  
FRANKLIN

這次，非常感謝您購買了這個收藏系列。將為您寄送【場景 6 乒乓 & 富蘭克林】。乒乓擁有一種神奇的吸引灰塵力量，而富蘭克林則是查理·布朗的忠實諮詢對象。



- ①左壁
- ②右壁
- ③奧壁·上
- ④奧壁·下
- ⑤後ろ板
- ⑥床板·下
- ⑦地面·下
- ⑧床板·上
- ⑨地面·上
- ⑩天花板
- ⑪內板×2
- ⑫灰塵·大
- ⑬灰塵·小
- ⑭附 LED 電線·短
- ⑮附 LED 電線·長
- ⑯連接線
- ⑰基板
- ⑱螺絲 (PB2×4 mm) × 3 (1支備用)
- ⑲螺絲 (PB2×6 mm) × 5 (1支備用)
- ⑳公仔 / 乒乓
- ㉑公仔 / 富蘭克林


## 組裝牆壁、底板、地面




將⑭附 LED 電線·短、⑮附 LED 電線·長和電池盒等連接到⑰基板上，如照片所示。




將電池盒的開關設置為「ON」，打開電池盒用基板的開關，確認 LED 可以點亮。




將⑰基板組裝在底板·下,如同照片所示,使用兩根⑱螺絲 (PB2 × 4 mm) 鎖緊固定。




更改底板的的方向,將④後牆·下,如同照片所示組裝在一起。在後牆的下端塗上少量快乾膠,然後將其插入底板的孔中。




將⑦地面·下組裝在底板上。在地面底部的4個突起部份塗上少量快乾膠,然後將其插入底板的孔中。



將②右牆組裝在底板的右側。先將底板的突起部分插入右牆的孔中,然後將右牆向前滑動組裝。




如同照片所示,將⑭附LED電線·短貼合在⑧底板·上。




將⑪內板組裝在⑧底板·上。






如同照片所示，將⑨底板·上組裝在步驟6的方塊上。



與步驟5相同的方法，將⑨地面·上組裝在⑨底板·上，然後再加上③後牆·上。



與步驟6相同的方法，將①左牆·上組裝在左側。



與步驟7~8相同的方法，將⑮附LED電線·長貼合在⑩天花板，然後再從上方組裝剩下的①內板，如同照片所示。



將⑩天花板組裝到步驟11的方塊上。首先，將天花板右側的突起部分插入右牆的孔中。





## 擺上公仔裝飾、組裝後方底板




如同照片所示，將⑩乒乓和②富蘭克林的公仔組裝起來。




如照片所示位置，將⑫灰塵·大組裝在上方的地面。




以相同方法，組裝⑬灰塵·小。



將突出於後側的連接線按照照片的方式進行佈線，將連接器插入基板上的插座。另外，將⑯連接線的連接器插入右邊的插座。



將⑤後方底板靠近盒子的後方，將連接線插頭插入上方的凹槽。



組裝後方底板與盒子，並確保不夾住電線，然後使用⑰螺絲 (PB2×6mm) 在照片中藍色圓圈標示的 4 個位置上鎖緊固定。

### 完成

特典公仔收藏盒完成!

