

組裝引擎噴嘴②

本期也將繼續組裝引擎噴嘴。
請注意薄片零件的損壞。

58-2 引擎零件2

58-1 引擎零件1

58-4 引擎零件4

58-3 引擎零件3

58-5 引擎零件5

58-6 虹膜板×12

BP螺栓 (M1.4×4mm) × 5 (備份1)

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具
及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

☐ ABS用接着劑
用於黏接同為ABS材質的零件。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺
栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝引擎噴嘴

1




將 58-3 引擎零件3、58-4 引擎零件4、58-5 引擎零件5重疊在一起。



2

BP螺栓 (M1.4×4mm)




將①組裝好的零件，按照圖示以 58-1 引擎零件1和 58-2 引擎零件2夾住，並從 58-2 側使用 BP螺栓 (M1.4×4mm) 固定四個位置。

若容易鬆動，在 58-6 的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。請將 58-6 垂直於引擎噴嘴的底座進行卡合。

3

58-6 虹膜板×12



將 58-6 虹膜板嵌入到第 57 期組裝好的引擎噴嘴如圖所示。請將 12 片 58-6 全部嵌入。

完成!

本期的組裝已完成。
引擎周邊零件已組裝完成。

