



【放鬆休息時間】



天花板、LED 燈

【放鬆休息時間 - 大家一起吃飯】

茶壺、 香料瓶

本期組裝這裡！

本期的零件是「放鬆休息時間」的盒子的天花板及LED燈等。另外，也附贈裝飾在「放鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的長桌上的茶壺及香料瓶。



天井、LED

組裝「放鬆休息時間」的天花板。在天花板頂版的「大家一起吃飯」的場景側安裝LED，組裝內板吧。



茶壺、香料瓶

在「輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的長桌均衡地裝飾本期附贈的茶壺及香料瓶，以及之前做好的小擺飾吧。



【放鬆休息時間】


組裝天花板、LED 燈

【放鬆休息時間 - 大家一起吃飯】

製作茶壺、香料瓶


在「放鬆休息時間」的盒子的天花板頂板安裝 LED 及基板，跟內板組裝在一起。另外，在「放鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的長桌均衡地裝飾茶壺及香料瓶等。

本期附贈零件




①天花板 ②內板 ③附 LED 電線・短 ④附 LED 電線・長 ⑤廚房櫥櫃用的附 LED 電線
⑥基板 ⑦螺絲 (PM2 × 4 mm) × 3 (1 支備用) ⑧香料瓶×2 ⑨蓋子 ⑩茶壺



組裝天花板、LED 燈



①確認天花板的方向。以照片中的洞為基準，注意不要弄錯方向。



在①天花板上裝上⑥基板。將基板的端子部收在天花板的洞，將突起插入左右的洞。




在基板的 2 個位置的洞將⑦螺絲 (PM2 × 4 mm) 一支一支鎖上、固定。




確認①天花板的藍色圈圈的突起（總共 6 個地方）。在這個突起對好 LED，黏上附 LED 電線。



組裝天花板、LED 燈




③附 LED 電線・短有兩個地方，④附 LED 電線・長有四個地方裝了 LED。



配合天花板的凹處，黏上③附 LED 電線・短及④附 LED 電線・長。請對好 4 確認過的裝 LED 位置的突起。



將⑤廚房櫥櫃用的附 LED 電線的前端的 LED 根部，小心地折彎成約 90 度角。因為內部的電線會斷，一次折彎後絕對不要再折回來。



拿出「放鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的廚房櫥櫃，確認⑤廚房櫥櫃用附 LED 電線的組裝方法。從廚房櫥櫃的背面開口將 LED 插入洞裡。



將裝在天花板的 2 條附 LED 電線，以及⑤廚房櫥櫃用的附 LED 電線的連接器，插入基板的插座。




在天花板另一面的表面的插座，插入連接用電線的連接器再跟電池盒連接，確認各 LED 燈都會亮。



組裝指南


組裝天花板、LED 燈



拆掉電池盒，將 3 條電線像照片所示，整理好。



在天花板裝②內板




將天花板的突起插入內板的洞，組裝在一起。⑤廚房櫥櫃用的附LED電線像圈起來的照片一樣，從洞裡拉出來。

本期完成



在「放鬆休息時間」的天花板的一面裝著LED。另一側的LED在下一期組裝，所以要好好保管。



製作茶壺、香料瓶



放上之前組裝好的「放鬆休息時間-大家一起吃飯」的家具，擺上公仔。家具（不包括廚房櫥櫃）如果容易脫落，就用快乾膠固定住。



在⑩茶壺裝上蓋子。把蓋子的突起插進洞裡。





製作茶壺、香料瓶

16



在長桌上均衡地裝飾上第33期的沙拉碗和湯匙、第34期的麥片碗、第35期的碗、本期的茶壺、⑧香料瓶。背面可貼上小片的雙面膠帶。


本期完成

長桌上擺上小東西，增加了色彩。長桌上，在下一期會擺上杯子裝飾。



將麥片著色增加深度

第34期做好的薄片可用丙烯顏料稍微著色，增加深度。
把SNOOPY用的薄片稍微變顏色，增加變化吧。




1

將土黃色和白色以1:1的比例擠出來，用5倍的水和中性洗潔劑混合。




2

用細刷子沾顏料，塗在麥片上。秘訣是刷子前端像用點的一樣來塗。兩碗麥片都上色吧。



3

SNOOPY用的麥片，在等量的兩種褐色裡加入兩倍的白色，用跟1一樣的方法加水及中性洗潔劑混合。



4

用細刷子沾顏料，用跟2一樣的方法上色。