



【冬的風景 - 聖誕老人】

禮物、餅乾

【春 / 秋的風景 - 糊塗塔克的巢 / 足球】

天花板


【公仔】

史奴比「聖誕老人」

本期的零件是裝飾在「冬的風景 - 聖誕老人」的禮物和餅乾。同時, 也附贈「春 / 秋的風景 - 糊塗塔克的巢 / 足球」盒子的天花板。
公仔是聖誕老人裝扮的史奴比。

本期組裝這裡！

本期組裝這裡！



禮物、餅乾

在「冬的風景 - 聖誕老人」的聖誕樹旁邊裝飾禮物。同時, 裝上史奴比的公仔, 在盤子上放餅乾。



公仔




史奴比

「聖誕老人」的公仔。

天花板

組裝「春 / 秋的風景 - 糊塗塔克的巢 / 足球」盒子的天花板。在天花頂板組裝基板吧。





組裝指南

【冬的風景 - 聖誕老人】


製作禮物、餅乾

【春 / 秋的風景 - 糊塗塔克的巢 / 足球】

組裝天花板

在「冬的風景 - 聖誕老人」的聖誕樹旁邊裝飾禮物，在史奴比公仔的盤子上放餅乾。同時，在「春 / 秋的風景 - 糊塗塔克的巢 / 足球」盒子的天花板組裝基板。

本期的零件



①天花頂板 ②禮物 A ③禮物 B ④餅乾 ⑤基板 ⑥螺絲 (PM2×4 mm) × 3 (1支備用)
【公仔】 ⑦史奴比

製作禮物、餅乾



準備在第49期組好的「冬的風景 / 聖誕老人」, 在地板組裝②禮物 A。將突起插入地板的洞裡吧。



以相同方法, 再將③禮物 B 組裝起來。



製作禮物、餅乾

3



⑦ 史奴比

組裝⑦史奴比的公仔。將腳底部的突起插入地板的洞裡。



若容易脫落，塗一點快乾膠固定。

4




④ 餅乾

黏貼時盡量不要跑出來。

可以用雙面膠帶固定④餅乾。首先，在背面黏上剪成小片的雙面膠帶。

5



④ 餅乾

撕掉雙面膠帶的保護紙，放在史奴比拿著的盤子上。

6



※聖誕樹請依照喜好，像第5頁一樣地加上裝飾後組裝起來。若容易脫落，塗一點快乾膠固定。


④餅乾的話，從正面看時以均衡的方向固定吧。

本期完成




加上禮物和史努比的公仔等，「冬的風景 - 聖誕老人」完成。





組裝天花板

7




①天花頂板

離方形開口近的洞在右側。

確認①天花頂板的方向。中央的方形開口左右的洞位置不一樣。離方形開口近的洞在右側。

8




⑤基板

這個插座在右側。

在天花頂板組裝⑤基板。將基板的端子部收在天花頂板吧。


9



將天花頂板的突起收在左右的洞。

將天花頂板的突起收在左右的洞裡之後組裝基板。


10



⑥螺絲 (PM2 × 4 mm)

在基板照片位置的洞裡, 鎖上⑥螺絲 (PM2 × 4 mm)。

11




⑥螺絲 (PM2 × 4 mm)

同樣地, 在基板的其他洞裡鎖上⑥螺絲 (PM2 × 4 mm) 並固定。

本期完成



「春 / 秋 的 風 景 - 糊 塗 塔 克 的 巢 / 足 球」
的天頂板完成了。在下期裝上 LED。



華麗地 裝飾聖誕樹吧


只要多一道程序，聖誕樹會變得更華麗，增添聖誕樹該有的華麗氣氛。在這裡介紹使用蛋糕杯模等的裝飾品製作方法。請隨意搭配材料和顏色，將聖誕樹裝飾得更豪華。



使用銀色的蛋糕杯模及金色摺紙等也可以。

1

這裡使用蛋糕杯模。請依照喜好搭配銀色飾物或金色摺紙之類。




2

用剪刀剪開蛋糕杯模，拆掉底部。



3

將杯模四周的部位剪細。以寬約1mm為基準。



4

準備幾條剪細的細條。若是摺紙，盡量不要平面的，折一下有皺褶比較好。



5

在聖誕樹均衡地黏上。將邊端折回後側黏好之後，各處塗上膠水黏上。




6

在樹的各處部位，將含閃光粉的顏料不加水溶解直接塗抹，增加閃亮。




7

使用杯模的底部部位，製作星形的裝飾品。首先，在直徑約6mm的圓內側畫出星星。



8

照著劃出的線剪開。可以使用美工刀。



9

將剪開的星形裝飾品用膠水黏在樹的上端。後側也黏，合在一起後更有立體感。