



【放鬆休息時間-房內的放鬆時光】

側桌燈 電池盒

【公仔】

史努比「查理布朗的棒球隊」

組裝【房內的放鬆時光】的側桌。另外本期將使用電池盒，確認【查理布朗的棒球隊】格子裡的看板燈會不會亮。本期附贈的公仔是【查理布朗的棒球隊】的史努比。

本期組裝這裡！



側桌

將在面對【房內的放鬆時光】時、左邊的側桌，組裝起來。將內部的電路板裝上，並且與桌燈組裝在一起。LED 燈就可點亮了。

公仔



史努比
【查理布朗棒球隊】
的公仔



電池盒

這是在把各個已經完成的小格子抽出來時，可以讓LED亮燈的電池盒。使用四顆三號電池，確認【查理布朗的棒球隊】的看板燈是否能正確地點亮。





【放鬆休息時間、房內的放鬆時光】

組裝側桌

【PEANUTS 幫】大集合 - 【查理布朗的棒球隊】

確認看板的LED燈狀況



組裝【房內的放鬆時光】的側桌。另外使用電池盒，確認【查理布朗的棒球隊】格子裡的看板燈會不會亮。

本期零件



①側桌桌面 ②側桌主體 ③桌腳×4 ④電池格用電路板 ⑤電池盒 ⑥鈕扣型電池
【公仔】 ⑦史努比


組裝側桌



準備好在第6期組好的燈罩，和①側桌桌面組裝在一起。將突出桌燈下方的管線穿過孔之後，將桌燈底部的凸起處，插入側桌桌面的孔，壓到底。



確認⑥鈕扣型電池。要使用「CR1632」型號的電池，有凹有凸的那面是負極(-)；另一邊平坦的一面就是正極(+)



將⑥鈕扣型電池嵌入第6期附贈的電路。將電池從旁邊塞入上、下兩邊之間的空隙…。要注意電池的正反面是否是朝對的那面。



組裝側桌




注意電線連接器的方向



組裝的時候，側面的突出部分很重要。要將其塞進插座內側溝槽裡。

將電線連接器組裝到電路板的時候，要特別注意方向。兩面的形狀不一樣。如果硬要把不對的那一面組裝再一起的話，會弄壞，請小心注意。

4




將側面的突出部分塞進插座內側溝槽裡。

壓到最底。

將步驟 3 的電路板翻面，把插座插到從桌燈下方出來的線路連接器上。連接器的方向很重要，請特別留意。

5




電線從左邊穿出。

短的一邊。組裝完成之後，短邊是左右，長的邊是前後。

開關要面向下方。

調整電路板和桌燈的方向，讓電線能從左邊穿出。

6



長邊作為前側(主體有把手的那面)。


將開關收到方孔裡面。

將四個邊角的突起部分插到電路板的孔裡。

②側桌主體

跟著步驟 5 的方向不動，裝上②側桌主體的電路板。將開關收四個角落的方孔裡，將四個邊角的突起部分插到電路板的孔裡。

7



將本體突出部分插入四個角的孔裡。

❗考慮到電池沒電後、要換新電池，所以在組裝的時候不使用快乾膠。

如果有壓桌面電線還是膨起來的狀況發生，請將桌面跟桌子主體連接的部分用雙面膠貼起來。

接下來，組裝桌面與桌子主體。將本體突出部分插入四個角的孔裡，壓到最底部。

8



上方

長方形凸起是上方

③桌腳

圓形凸起是下方

下方


確認③桌腳的方向。
長方形凸起朝上，圓形凸起朝下。



組裝指南

組裝側桌

9



將③桌腳組裝到桌子本體下方。因長方形凸起處有塗上快乾膠，所以把桌腳插入桌子本體的洞裡，壓到底部。

本期完成



這樣就完成側桌了。只要把桌子本體下方的開關打開之後，LED 就會亮起來。側桌是放在面對【房內的放鬆時光】左邊的格子裡。若是不用 LED，只要把關掉開關即可。



將桌腳的凸起處插入地板孔裡。考慮到要換新電池，所以在組裝的時候不使用快乾膠。

確認招牌看板的LED燈

10



使用⑤電池盒，確認【查理布朗的棒球隊】的招牌看板會不會發亮。首先將電池盒的螺絲，如同照片所示，用螺絲起子拆下。

11




一邊輕壓寫著「OPEN」的地方一邊慢慢滑動，以打開電池蓋。

12



備妥四顆三號乾電池，一邊注意 +/- 的方向，一邊裝入電池盒。裝上電池之後，依照與拆下時相反的順序，裝上蓋子後再鎖緊螺絲。

13



用同樣的方法，將電池盒用電路板朝向大開關，然後插入從電池盒裡露出來的電線轉接頭。要注意轉接頭朝的方向是否正確。






確認招牌看板的 LED 燈



從【PEANUTS 幫】大集合的格子裡的招牌看板延伸出來的管線



招牌看板的管線連接器會在稍後拆開。為方便拆下，可以把一半左右的線插入 延伸出來的管線。


將到目前為止組裝好的【PEANUTS 幫】大集合的格子準備好，將從看板延伸出來的管線插入
④電池盒用電路板的小插座裡。



取下連接器的時候要謹慎




如果要把連接器上面的插座拆下來，請用指尖捏住連接器。假設硬拉管線的話，內部的電話會被拉斷，LED 燈就無法正常的點亮了。



要用的時候將開關推到 ON，如果沒有要點燈，請維持 OFF。

讓我們來把看板招牌打亮燈吧。首先把電池盒的開關推到 ON。




開關鍵切在右邊的話，表示 ON。如果沒有要點燈，請維持在中央的 OFF。

接著，把④電池盒用電路板的開關也切到 ON。

本期完成



讓我們把組裝好的看板招牌打亮燈吧。確認正確的點燈步驟之後，把電路板跟電池盒兩者的開關都切到 OFF。另外如果是長時間不使用的話，建議將電池從電池盒裡取出。



將公仔放上去裝飾看看



將⑦史努比公仔裝飾到【查理布朗的棒球隊】的投手丘前面。將公仔底部的突起部分，插入孔的最深處，然後用快乾膠或是雙面膠固定。