



本期組裝這裡！

【公仔盒 - 史奴比的爸爸】

地面、後牆

【公仔盒 - 安迪】

地板、地面

【夏/冬的風景 - 夏令營/聖誕樹】

外牆

【公仔】

史奴比的爸爸「公仔盒」

本期的零件是「公仔盒 - 史奴比的爸爸」的地面及後牆。同時，也附贈「公仔盒 - 安迪」的地板及地面。公仔是「公仔盒」的史奴比的爸爸。



地面、後牆等

繼續組裝狗屋右上方的公仔盒。將史奴比爸爸的房間地面及後牆組裝起來。



公仔



史奴比的爸爸

「公仔盒」的公仔。

地板、地面

在狗屋的右上方、上段的「公仔盒 - 安迪」的地板將地面組裝起來。



外牆

在「夏/冬的風景 - 夏令營/聖誕樹」的盒子左右兩邊將外牆組裝起來。





組裝指南

【公仔盒 - 史奴比的爸爸】

組裝地面、後牆

【公仔盒 - 安迪】


組裝地板、地面

【夏／冬的風景 - 夏令營／聖誕樹】

暫時組裝外牆

在「公仔盒 - 史奴比的爸爸」組裝地面及後牆。同時，將「公仔盒 - 安迪」的地板及地面組裝起來，在「夏／冬的風景 - 夏令營／聖誕樹」的盒子裝上外牆。


本期的零件




※②、③、⑧、⑨在下期使用。

①外牆×2 ②背板 ③天花頂板 ④地板 ⑤後牆 ⑥地面 A ⑦地面 B ⑧連結電線
⑨螺栓 (PB2×6mm)×5 (1支備用) 【公仔】 ⑩史奴比的爸爸


組裝地面、後牆



確認⑥地面 A 的方向。




在⑥地面 A 的背面、4個突起處，使用竹籤尖端塗一點快乾膠。



在快乾膠未乾之前，在第88期組裝的「公仔盒」將⑥地面 A 組裝起來。



在地面的上方組裝⑤後牆。將右側的突起插入右牆的洞。



組裝地面、後牆

5

嵌合高低差



在⑤後牆的下端嵌合高低差。

本期完成



「公仔盒 - 史奴比的爸爸」的天花板等，其他的部位在下期組裝。



裝飾公仔

將⑩史奴比的爸爸公仔底部的突起對好地面的洞插入。
若容易脫落，塗一點快乾膠固定。



⑩史奴比的爸爸



組裝地板、地面

6

後側

④地板

前側



確認④地板的方向。


7

後側

⑦地面B

前側

❗以洞的形狀為準，注意方向。




確認⑦地面B的方向。





組裝指南

組裝地板、地面




用跟2~3一樣的方法，在④地板的上方組裝⑦地面B。

本期完成



在狗屋的右上方、上段的「公仔盒-安迪」的地板將地面組裝起來。其他的部位在下期組裝。

暫時組裝外牆



準備之前組裝的「夏/冬的風景-夏令營/聖誕樹」的盒子，先將①外牆組裝起來。對好突起及標籤後組裝起來。

本期完成



在「聖誕樹」的風景組好後，將外牆固定。



確認天花板的方向



先確認之前組裝完成的盒子的天花板方向。「春/秋的风景-情人節卡片/南瓜大王」的LED配置不一樣。



「春/秋的风景-情書/夕陽」的前後的LED配置也不一樣。



確認天花板的方向

12

「兔子」
前側：3個 / 後側：2個「露營」
前側：無 LED / 後側：2個 / 月亮・營火用 LED

「春／秋的风景 - 兔子／露營」的LED配置也是前後不對稱。

13

「初次登場場景」
前側：3個 / 後側：2個「安全毛毯」
前側：3個 / 後側：無 LED / 層架用 LED

「粉絲們都有同感的經典場景 - 安全毛毯／初次登場場景」的LED配置就如照片。

14

「精神分析站」
前側：3個 / 後側：2個「鋼琴」
前側：無 LED / 後側：3個

「粉絲們都有同感的經典場景 - 鋼琴／精神分析站」的LED配置就如照片。

15

3個盒子的前後LED配置都一樣。
前側：3個 / 後側：2個「春／秋的风景 -
母親節／放風箏」「春／秋的风景 -
復活節季節／兄弟三人」「春／秋的风景 -
糊塗塔克的鳥巢／足球」

「春／秋的风景 - 母親節／放風箏」、「春／秋的风景 - 復活節季節／兄弟三人」、「春／秋的风景 - 糊塗塔克的鳥巢／足球」的LED配置都一樣。

16

「冰淇淋」
前側：3個 / 後側：2個「聖誕老人」
前側：無 LED / 後側：3個

狗屋下方的盒子，「夏／冬的风景 - 冰淇淋／聖誕老人」的LED配置不一樣。

17

「雪人」
前側：3個 / 後側：2個「紅磚矮牆」
前側：無 LED / 後側：3個

同時，「夏／冬的风景 - 紅磚矮牆／雪人」的LED配置也不一樣。