



【花生幫大集合 - 一起出門去】

玩具

【花生幫大集合 - 棒球隊 / 一起出門去】

【輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯】

LED


【狗屋】

遙控器

本期的零件是「花生幫大集合 - 一起出門去」的其他玩具。同時,也附贈「花生幫大集合 - 棒球隊 / 一起出門去」等的LED和內板,以及操作「狗屋」LED的遙控器零件。


本期組裝這裡！

本期組裝這裡！



玩具

裝飾「花生幫大集合 - 一起出門去」的其他玩具。在牆及展示櫃加上玩具,完成場景。



遙控器

是操作完成後的「狗屋」LED的遙控器的零件。在下期會組裝,所以請小心保管。



LED

在「花生幫大集合 - 棒球隊 / 一起出門去」及「輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的天花板,將LED及內板組裝起來。





組裝指南

【花生幫大集合 - 一起出門去】

製作玩具

【花生幫大集合 - 棒球隊 / 一起出門去】

【輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯】

組裝 LED

安裝「花生幫大集合 - 一起出門去」的其他的玩具並完成場景。
同時, 在「花生幫大集合 - 棒球隊 / 一起出門去」及「放鬆時間 - 大家一起吃飯」的天花板組裝 LED 及內板。

本期的零件



- ①天花頂板 ②內板A×2 ③內板B ④遙控器・按鈕 ⑤螺栓 (PM2×4mm)×3 ⑥基板 ⑦附LED電線・長×2 ⑧附LED電線・短×2
⑨支柱×3 ⑩玩具A ⑪玩具B ⑫玩具C ⑬玩具D ⑭玩具E ⑮玩具F ⑯玩具G
⑰遙控器外殼・上 ⑱遙控器外殼・下 ⑲電池蓋

製作玩具



用刀片剪下⑨支柱的接頭並拆下。




在⑪玩具B背面的洞將⑨支柱的一端插入。



到7為止的各零件若容易脫落, 塗上快乾膠固定。




⑫玩具C



⑬玩具D

用相同的方法, 在⑫玩具C、⑬玩具D的背面也各裝上一支⑨支柱。



拆掉公仔及左側的展示櫃。


準備之前組好的「花生幫大集合 - 一起出門去」, 拆掉暫時組裝的公仔及左側的展示櫃。



製作玩具



在後牆的照片位置裝上⑩玩具 A。將 2 個突起插入牆的洞。




在後牆的照片位置，將裝在⑪玩具 B 的支柱另一端插入。



用相同的方法，在後牆裝飾⑫玩具 C 及⑬玩具 D。



在 4 拆掉的展示櫃上段的架子裝飾⑭~⑯玩具 E~G。在底部黏上剪成小塊的雙面膠帶固定。



在「花生幫大集合 - 一起出門去」組裝展示櫃。

本期完成




將公仔組裝在地面並完成。若容易脫落，塗上快乾膠固定。







組裝 LED




在①天花頂板將⑥基板如照片所示地組裝起來。



在基板照片的2處, 鎖上第94期保管的螺栓 (PM2×4mm)。



用跟之前相同的方法, 在天花頂板黏上⑦附 LED 電線・長及⑧附 LED 電線・短, 如照片所示地布置電線。




注意不要搞錯②內板 A 及③內板 B。



將12黏上的附 LED 電線的連結器插入基板的插座, 用跟之前相同的方法組裝②內板 A。



這次在①天花頂板的另一側黏上附 LED 電線。⑧附 LED 電線・短則黏在照片的位置。



組裝 LED

16



⑦附 LED 電線・長

黏上⑦附 LED 電線・長，將電線如照片所示地布置並將連結器插入基板的插座。

17



❗以洞的位置為準，注意不要搞錯。

③內板 B

用跟 14 相同的方法組裝③內板 B。

18



❗注意方向。有 3 個插座的在左側。

在盒子裝上天花板。將「花生幫大集合 - 棒球隊」的三色柱 LED 連結器插入基板的插座並組裝。

19



「輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的天花板

②內板 A

準備在第 96 期安裝了附 LED 電線的「輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的天花板，將②內板 A 組裝起來。

20



將 LED 收在廚房櫥櫃。
詳細組裝方法請參考第
38 期的 8

在盒子組裝天花板。「輕鬆休息時間 - 大家一起吃飯」的廚房櫥櫃用的 LED，如照片所示地處理。

本期完成




所有的盒子都已完成。為了狗屋的完成，先整理各盒子。





整理盒子

21



將第85期保管的剩餘的樹葉薄紙, 黏在各盒子的地面並加上顏色。
如照片所示, 可畫上黃綠色及綠色。

22



將一半左右的黃綠色樹葉黏在「春的風景-情書」的地面。
以前側為中心, 平均地黏上。



23




剩餘的一半的黃綠色樹葉, 黏在「春的風景-糊塗塔克的鳥巢」。

24




一半左右的綠色樹葉黏在「夏的風景-紅磚矮牆」的地面。

25



剩餘的一半的綠色樹葉, 黏在「粉絲們都有同感的經典場景-精神分析站」。

26



狗屋右上側及左上側的公仔盒, 如照片所示地將上下的盒子的連結器連
接起來。

27




將電線收在上段的盒子的空隙並組裝。另一側的公仔盒也同樣組裝起
來。



整理盒子

28



請確認所有盒子的天花板。

螺栓若不好鎖，可蓋成
使用本期附贈的⑤螺栓
(PM2 × 4 mm)。

❗請確認螺栓是否確實地
鎖上，基板是否也確實地
固定住。

先將所有盒子的天花板拆下，請確認基板是否確實穩固地被固定住。

29

1/17	2/18	3/19	4/20
5/21			6/22
7/23			8/24
		11/27	12/28
13/29	14/30	15/31	16/32

※以紅色數字標示的場景，在
天花板前側沒有LED，後
側有3個。

※以藍色數字標示的場景，除
了天花板，場景內也有
LED。

※以其他黑色數字標示的場
景天花板，前側有3個
LED，後側有2個。

將天花板組裝在各盒子時，請確認LED的位置，注意不要搞錯方向等。

30

天花板為了進行維護保養等，請
先不要固定。



❗請確認是否無空隙
地組裝完成。若有
空隙，狗屋會難以安
裝，導致接線頭破
損。

在盒子組裝天花板時，請確認跟左右的外牆之間是否無空隙。

31

若背景及小物品未正確組裝，
會從牆凸出來，造成天花板鼓
起來的狀況。



根據盒子的不同，若背景及小物品未正確組裝，會造成天花板鼓起來。

32



❗請確認所有的附基板電線
是否已正確安裝。

若附基板電線鼓起來，夾著層
板壓住，確實地黏牢。

接著，確認狗屋的附基板電線是否正確地黏在層板的底部。若鼓起來，用指尖夾著層板壓住，確實地黏牢。

33

用面紙沾無水酒精等，將指紋
及髒污擦拭乾淨。



在下期，完成狗屋。請準備必
需的2顆遙控器用的4號鹼性
乾電池，4顆狗屋LED用的3
號鹼性乾電池，(若使用另購
的專用AC轉接器，就不需要
狗屋LED用的電池)。

用手指壓住附基板電線時，用面紙沾無水酒精等，將指紋及髒污擦拭乾淨。