


第79期

在本期中，將在左側的前車門內側面板上安裝車門鎖的零件。

組裝前車門 (2)

組裝左車門內側面板



※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

79-A 前車門內側面板 (L)

79-B 鎖銷座

79-C 鎖銷

79-D 彈簧

AP螺絲 (1.7×4mm) ×2+備用


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 組裝前車門內側面板



將鎖銷 **79-C** 較長的一端嵌入彈簧 **79-D** 中。



將 79-C 插入 79-D 後，把 79-C 較短的一端突起插入翻至背面的前車門內側面板 (L) 79-A 側面的洞孔中。



使用 AP 螺絲 固定兩處。

本期
組裝

完成!

第79期的組裝到此結束。左側前車門的門鎖結構已完成組裝。
在第80期中，將進一步在車門內側面板上安裝用於開關車窗玻璃的升降器。

