

第108期

本期將連接第107期組裝完成車身左後方配線，並將第51期組裝的前保險桿安裝LED燈。最後將完成的前保險桿安裝於車身前部。



安裝前保險桿

※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛座方向看的。「右(R)」為駕駛座側，「左(L)」為副駕駛側。



※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
※若組裝步驟未特別說明，請使用十字起子1號進行組裝。

108-A 輪胎

108-B 外圈輪轂

108-C 內圈輪轂

108-D 前下護板 (L)

108-E 前下護板 (R)

AM螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

CM螺絲 (2.0×4mm) ×12+備用

VM螺絲 (2.3×4×6mm) ×1+備用

YM螺絲 (1.7×4×4.5mm) ×2+備用

透過影片Check組裝步驟!


輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※由於模型設計上的考量，部分零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片中所顯示的螺絲數量不包含備用螺絲。

step 1 連接後方的LED燈類


若有安裝另售的可收式頭燈罩，本期請參考第5頁進行組裝。



後方




準備第107期組裝完成的車身。鬆開固定左後輪的VM螺絲，拆下左後輪、墊片及後煞車碟。



連接時請注意接頭與插座顏色相同且方向正確。

線號標籤在連接完成後可以拆除。

確認車身側與底盤側的線束，對照線號及方向，將接頭插入插座。



將第2步連接的線材仔細整理，收納於主體82-A與左側四分之一車身板(L) 96-A的縫隙中。



準備第104期保管的左側輪罩(L) 104-A。將104-A朝向左側的尖端插入96-A與左側後煞車碟防塵蓋(L) 31-F之間，並沿著輪胎轉動組合。




將104-A的邊緣裝入96-A的內部。



將104-A的兩個螺絲孔分別對準底盤下方的地板板件19-A與後地板板件21-A的螺絲孔，用CM螺絲固定兩處。




將第1步拆下的後煞車碟對準後軸下護殼26-A螺絲孔的凸起。接著將後煞車碟的缺口與第1步拆下的左後輪標記○凸起結合，並將外圈輪圈插入26-A中央螺絲孔凸起。




將第1步拆下的墊片裝入外圈輪圈中心的凹槽，穿過墊片後用1步拆下的VM螺絲固定。

為讓輪胎能轉動，VM螺絲不要鎖得太緊。

step 2 安裝前保險桿





將黑色圈住的兩個端子橫向排列，LED燈插入至碰到有階差的部分為止，確實插入。



若LED燈容易脫落，可塗抹少量萬能膠水後再安裝較佳。


準備組裝至第51期的前保險桿1-A，以及第104期保管的兩個前位置燈LED 43-C (J2、藍/紅)。從1-A背面，將兩個43-C (J2、藍/紅) LED燈分別插入左側前方向燈殼(L) 1-M與右側前方向燈殼(R) 1-N的○圈住孔洞。插入後，將兩個端子輕輕向下折彎，折彎後不要再還原。




若LED燈容易脫落，可塗抹少量萬能膠水後再安裝較佳。

將黑色圈住的兩個端子橫向排列，LED燈插入至碰到有階差的部分為止，確實插入。

將車身前部左側前方向燈(L) LED 43-A (J13、白/藍)與車身前部右側前方向燈(R) LED 43-B (J11、紅/灰)的LED燈，分別插入1-M與1-N的孔洞。插入後，將兩個端子輕輕向下折彎，折彎後不要再還原。




將安裝在 1-A 左側的 43-A (J13, 白/藍) 與 43-C (J2, 藍/紅) 與車身前部左側的 43-A (J13, 白/藍) 和 43-C (J2, 藍/紅) 的線號及方向對齊, 然後將各自的連接器連接到插座上。




線號標籤在連接完成後可以拆除。



霧燈線
43-H (J4, 紅/茶) 僅限客製化規格時使用。



將安裝在 1-A 右側的 43-B (J11, 紅/灰) 與 43-C (J2, 藍/紅) 與車身前部右側的 43-B (J11, 紅/灰) 和 43-C (J2, 藍/紅) 的線號及方向對齊, 然後將各自的連接器連接到插座上。




線號標籤在連接完成後可以拆除。




打開引擎蓋, 將免洗筷切成適當長度夾住 (固定)。


依照片方向將 1-A 組件裝配於車身前部。將線束分左右兩邊, 並從底盤下方引出。



將前保險桿支架中心 (L) 50-I 與前保險桿支架中心 (R) 50-J 的螺絲孔凸起, 分別與左頭燈支架 (R) 107-A、右頭燈支架 (L) 107-C 背面螺絲孔的凹槽及凸起對應, 使用 CM 螺絲固定兩處。




將底盤背面的電源開關 42-A 旋鈕轉到 ON, 按下遙控器的燈光按鈕 (遙控電源開關) 45-I, 再按燈光控制開關 45-O 三次, 啟動可收式頭燈。



將前保險桿側支架 (L) 51-G 與前保險桿側支架 (R) 51-H 的螺絲孔, 分別對應左頭燈支架 (L) 107-B 與右頭燈支架 (R) 107-D 的螺絲孔, 用 CM 螺絲固定。




操作遙控器，確認燈具是否正確點亮。請參考第77號⑬～⑭說明。




小心將車身翻面。將 1-A 的兩個螺絲孔凹陷與前副車架 18-A 的螺絲孔凸起對齊，並用 CM 螺絲的螺絲孔凸起對齊，並用。另外，將 1-A 左右的切口與左前翼子板支架 (L) 102-B 及右前翼子板支架 (R) 103-B 的螺絲孔對齊，分別用 YM 螺絲固定。




將第⑧～⑪步接好的線材仔細整理，收納於 1-A 內側的縫隙中。



將左側前下護板 (L) 108-D 的凸起和兩處螺絲孔凹陷，與左側前翼子板襯套 (L) 105-A 的孔洞及可伸縮機構基座 38-A 兩處螺絲孔凸起對應，並用 CM 螺絲固定。



將右側前下護板 (R) 108-E 的凸起和兩處螺絲孔凹陷，與右側前翼子板襯套 (R) 105-B 的孔洞及 38-A 兩處螺絲孔凸起對應，並用 CM 螺絲固定。



打開引擎蓋，將擋風玻璃清洗水管 (1) 100-D 的管端插入擋風玻璃清洗水閥 35-D 的凸起處。

22



準備之前保管的4個輪圈蓋。

23




將輪圈蓋背面的兩個凸起（小凸起與中央大凸起）分別對應外圈的小孔與中央孔，逐一扣入，完成四個車輪組裝。



本期
組裝

完成！

第108期的組裝到此完成。前保險桿已安裝完成，終於揭露了Sprinter Trueno的全貌。輪胎 108-A、外圈 108-B、內圈 108-C、AM螺絲 ×4、VM螺絲 ×1將在下一期使用，請妥善保管以免遺失。第109期將使用本期保管的零件組裝備用輪胎，並安裝於後行李廂。



※照片中的螺絲包含備用螺絲。


客製化零件組裝指南⑫

更換可伸縮頭燈零件 安裝帶霧燈的前保險桿



※本組裝指南適用於另行購買客製化零件者。

step 1 準備車身與底盤




準備組裝到第104期的車身。與上方照片比對，確認左右前翼子板（L）（R）102-A 103-A 或 43-A（J13、白/藍）、43-B（J11、紅/灰）是否已安裝。



第107号 step7


本期請參考各工程中記載的標準規格組裝步驟進行組裝。

確認第107期 step7，組裝車身內部。



準備組裝到第107號 **step1** 的底盤。與左圖對照，確認四分之一輪罩 (R) 104-B、前輪拱襯 (L) (R) 105-A 105-B、後保險桿下部 106-A、後車門鎖扣 107-E 等是否已安裝。

step 2 更換左右伸縮式頭燈的零件



本期以紫色標示的零件編號，今後不會使用。

將底盤和遙控器的電源打開 **ON** 操作遙控器讓隱藏式頭燈升起。拆下左側的隱藏式頭燈並進行分解，確認各個零件。接著，準備好在第107號步驟中保管的零件。




將伸縮式頭燈飾條 (L) 107-J 與頭燈鏡片 (L) 1-B 組合到頭燈外殼 (L) 107-F，並將第4步拆下的頭燈反射鏡 (L) 1-D 對準 107-F 的螺絲孔裝入。




用第4步拆下的 AP螺絲 固定 1-D 與 107-F，並將客製伸縮式頭燈蓋 (L) S1-B 組合到 107-F。




使用十字起子0號，用第4步拆下的 ZP螺絲 固定兩處。接著將金屬板 107-N 組合到 107-F，並用十字起子0號用 AJP螺絲 固定。




安裝左側伸縮式頭燈、左頭燈支架 (R) (L) 107-A 107-B，及第4步拆下的伸縮馬達 (L) 51-C。然後連接頭燈LED 43-D (J18、黑/藍)。



拆下右側伸縮式頭燈並拆解，確認零件。




10 第107期 step5 25~27



將伸縮式頭燈飾條 (R) 107-K 與頭燈鏡片 (R) 1-C 組合到頭燈外殼 (R) 107-G，並將第 9 步拆下的頭燈反射鏡 (R) 1-E 對準 107-G 的螺絲孔裝入。

11 第107期 step5 27,28




用第 9 步拆下的 AP 螺絲固定 1-E 與 107-G，並將客製伸縮式頭燈蓋 (R) S1-C 組合到 107-G。

12 第107期 step5 28,29



使用十字起子0號，用第 9 步拆下的 ZP 螺絲固定兩處。將 107-N 組合到 107-G，並用十字起子0號用 AJP 螺絲固定。

13 第107期 step5 30~32、step6 33,34



安裝右側伸縮式頭燈、右頭燈支架 (L) (R) 107-C 107-D、及第 9 步拆下的伸縮馬達 (R) 51-F。然後連接 43-D (J18、黑/青)，並確認伸縮式頭燈的運作。


14 第107期 step6 35,36



將底盤前部左右的線束和底盤後部左側的線束分別整理，貼上貼紙 (1) 107-P，前部左右各貼2張共4張，左側後部貼1張。

step 3 將車身安裝到底盤上

15 第107期 step8



將車身安裝到車架底盤。將車身翻面，用 AAM 螺絲、YM 螺絲、CM 螺絲固定。

16 第107期 step9




分別安裝前擋泥板 (R) (L) 107-M 和 107-L。


step 4 將後部的 LED 燈組接上





鬆開固定左後輪的 VM 螺絲，拆下左後輪、客製化中心蓋 S3-D 後輪煞車碟及 S3-E 透明墊圈。然後參考本期第1頁第 2 步，連接左側後部的5條線束。




參考本期第2頁第 3~5 步，整理線束後組合 104-A，用 CM 螺絲固定兩處。




參考本期第2頁第6步，將 26-A 與後煞車碟和左後輪組合，插入 S3-E 並用 VM螺絲 固定。然後將 S3-D 裝入客製化外圈 S3-B。



將車身前部左側的 43-A (J13, 白/藍) LED燈插入 1-M 的孔。將安裝在 1-A 上的 43-A (J13, 白/藍)、43-C (J2, 藍/紅)、S1-K LED燈的接頭與車身側插座，依序號及方向連接。




將車身前部右側的 43-B (J11, 紅/灰) LED燈插入 1-N 的孔。將安裝在 1-A 上的 43-B (J11, 紅/灰)、43-C (J2, 藍/紅)、S1-K LED燈的接頭與車身側插座，依序號及方向連接。



參考本期第3頁12~15步，固定於底盤 1-A 右側。



參考第77期第13～21步，操作遙控器確認前後燈具是否正確點亮。霧燈可按遙控器霧燈按鈕（對應客製化零件）45-J 點亮。



參考本期第4頁17～20步，整理線材後安裝 108-D、108-E。



將 100-D 的尖端插入 35-D 的凸起。

本次
客製化

完成！

第12次的客製零件組裝到此完成。這樣所有客製零件的安裝都完成了，呈現出與標準規格不同的有力風格。接下來，剩下的第2號依照標準規格的相同步驟組裝。

